

Índice

• Numéricas •

404, error, 276
802.11, estándar de red inalámbrica,
250, 252
1394, puerto. *Véase* IEEE 1394, puerto

• A •

A-B, interruptor, 100
Abrir, cuadro de diálogo, 325–326
Accelerated Graphics Port (AGP),
ranura, 86
Accesibilidad, opción de Panel de Control,
185, 245–246
acceso directo, 334, 343, 345
ACPI (Interfaz Avanzada de Configuración
y Energía), 202
actualización
de hardware, 376–377
de memoria, 110–111
de software, 347–348, 375
Actualizaciones de Windows, 296–297
Actualizar, botón de Internet Explorer, 277
ad hoc, red, 257
adaptador de gráficos, 130–133
Add a Printer, botón de ventana
Printers, 173
Add Hardware Wizard, asistente de
Windows, 197
Add Printer Wizard, asistente de
Windows, 173
Adelante, botón de Internet Explorer, 276
Adjust Date/Time, comando, 88
Administración Avanzada de Energía
(APM), 202
administración de energía
introducción, 201–203
opciones de ahorro, 205–206

planes personalizados, 204–205
planes preestablecidos, 203–204
Administración del equipo, libro sobre, 128
Adobe Photoshop Elements, programa,
213, 218
Advanced Configuration and Power
Interface (ACPI), 202
Advanced Power Management (APM), 202
Advanced Search, 338
Advanced Sharing, cuadro de diálogo, 267
Advanced Technology Attachment (ATA),
interfaz, 116
¡Advertencial!, icono, 5
Aero, interfaz, 70
AGP (Puerto de Gráficos Acelerado),
ranura, 86
Agregar una Impresora, botón de ventana
Impresora, 173
AIFF (Formato de Archivo de Intercambio
de Audio), 243
Ajustar Fecha/Hora, comando, 88
alimentación ininterrumpida. *Véase* UPS
alimentador
manual/de sobres, 166
de papel, 165
All Programs, menú, 4, 69, 342–345
almacenamiento permanente. *Véase*
también DVD
introducción, 12–13, 113–114
medios de, 114–115
tarjeta de memoria
cancelación de, 124–125
expulsión de, 124
inserción de, 123–124
introducción, 122
tipos de, 123
unidad de disco
duro, 116–118
flexible, 121–122
funcionamiento de, 115–116

- almacenamiento temporal, 12–13. *Véase también* memoria
- almohadilla para mouse, 155, 367–368
- Alt, tecla
 - combinaciones con
 - Esc, 107–108
 - F4, 148
 - Pause, 150
 - Print Screen, 143
 - S, 148
 - introducción, 148
- altavoz. *Véase también* parlante
 - configuración, 184
 - de graves, 21, 180
 - ubicación de, 180–183
- Alto rendimiento, plan de energía, 203–204
- AMD, microprocesador, 83
- Anexo de tecnología avanzada (ATA), interfaz, 116
- antena inalámbrica, 252
- anti-phishing, filtro de Internet Explorer, 293
- antivirus, software de, 287, 298, 342, 374–375
- Apagado, menú, 53–54
- apagando PC
 - bloqueo de computadora, 55
 - cambio de usuario, 56
 - cerrando sesión, 55
 - comando Apagar, 58
 - Hibernación, 56–57
 - Modo Dormir, 56
 - opciones, 53–54
 - reiniciando Windows, 57
- Apagar Equipo, comando, 54, 58–59, 361
- apagón parcial, 45
- aparato inalámbrico
 - conexiones de, 41
 - impresora, 39
 - mouse, 157–158
 - teclado, 226
 - transmisor, 40
- aplicación, 15, 313
- APM (Administración Avanzada de Energía), 202
- Appearance Settings, cuadro de diálogo, 138
- Apple iPod, 241–242, 371
- Apple iTunes, 239, 242, 371
- Apple Macintosh, 17
- Apple QuickTime, 234
- árbol de carpetas, 323
- archivo
 - abriendo, 16, 102, 114
 - acceso directo, 334
 - adjunto en correo electrónico, 286–288
 - atributos de, 305–306
 - borrando, 363
 - contenido de, 304–305
 - copia de seguridad de, 363
 - copiando, 331–334
 - creación de, 313–316
 - de datos, 305
 - duplicación de, 333
 - eliminación de, 335
 - encontrando, 337–338
 - extensión de, 309–312
 - gráfico
 - cambio de tipo de, 217–218
 - editando, 218–221
 - formatos de, 215–217
 - viendo imágenes, 221–222
 - guardando, 102, 114
 - iconos, 312–313
 - introducción, 16, 303–304
 - nombre de, 306–309, 336–337
 - de página Web, 281–283
 - personal, 73
 - de programa, 305
 - recuperación de, 335–336
 - seleccionando
 - deseleccionando, 331
 - enlazando, 330–331
 - grupo aleatorio, 328–329
 - grupo en fila, 329–330
 - introducción, 327–328
 - todos en carpeta, 328
 - software proveniente de Internet
 - descarga de, 283–285
 - instalación desde archivo Zip, 285–286

- trasladando
 - por arrastre, 332–333
 - de una carpeta a otra, 331–332
 - de video, 234–235
 - Zip, 285–286
 - Archivos de Programa, carpeta, 322
 - Archivos de Programas Descargados, carpeta, 285
 - Área de acceso rápido, 69, 344
 - Área de notificaciones, 66, 68, 70
 - Arquitectura Estándar de la Industria (ISA), ranura, 86
 - arrastre
 - introducción, 159
 - manipulando archivos por, 332–333
 - reorganización de lista de reproducción por, 241
 - arreglo por fabricante, 347
 - arrow key, 146–147
 - artilugio, 66
 - Asistente
 - para agregar impresoras, 173
 - para agregar nuevo hardware, 197
 - para Configuración de Altavoces, 184
 - Aspectos Técnicos, icono, 5
 - ATA (Anexo de tecnología avanzada), interfaz, 116
 - ATAPI, interfaz, 116
 - ATI, adaptador, 137
 - atraso de reloj interno, 87–88
 - atributo de archivo, 305–306
 - Attach File to Message, botón en Windows Mail, 287
 - Au, formato, 243
 - Audacity, sitio Web, 190
 - audio
 - ajustando volumen, 185–186
 - altavoz
 - configuración, 184
 - ubicación de, 180–183
 - asignando sonido a evento, 187–189
 - conexiones de, 35–36
 - grabación de, 189–190
 - hardware, 180, 183–184
 - introducción, 179, 237–238
 - micrófono, 183, 185
 - Opciones de Reconocimiento de Voz, 245–246
 - programa Narrador, 245
 - reproducción de, 186–187
 - Windows Media Player
 - creación de CD, 242–244
 - inicio de, 238–239
 - lista de reproducción, 240–241
 - recopilación de canción, 239–240
 - reproductores MP3, 241–242
 - Audio Interchange File Format (AIFF), 243
 - Audio Video Interleave (AVI), formato, 234
 - auriculares
 - conexión, 27–28, 31
 - enchufando, 35
 - Automatically move pointer to the default button in a dialog box, opción de cuadro de diálogo Mouse Properties, 161
 - AutoPlay, cuadro de diálogo, 120, 210–211
 - Avance rápido, botón de Media Center, 228
 - Avanzar Página, tecla, 147, 149
 - AVI (Intercalado de Audio y Video), formato, 234
 - Ayuda, tecla, 151
 - Ayuda de Contraseña, 51
 - ayuda de Windows, 74
 - Ayuda y soporte técnico, comando, 74
- B •**
- back slash (\), tecla, 151
 - Backup, función, 363
 - Balanced, plan de energía, 203–204
 - banda ancha, módem de, 194–195, 273
 - bandeja
 - de salida del papel, 165–166
 - de sistema, 70
 - barra de direcciones, 323
 - barra de herramientas, 222, 267, 277, 331–332
 - barra de Inicio Rápido
 - colocando icono de programa en, 345
 - introducción, 66–68
 - Window Media Player, 238

- barra inclinada (/), tecla, 151–152
 - barra invertida (\), tecla, 151
 - barra lateral, 66
 - barra de tareas, 66–68
 - Basic Input/Output System (BIOS), 91
 - batería
 - introducción, 78
 - opciones de ahorro, 205–206
 - uso de, 90
 - Bcc (Blind carbon copy), campo en
 - mensaje de Windows Mail, 280
 - binary digit (bit), 106
 - BIOS (Sistema Básico de Entrada/Salida), 91
 - BIOS Setup utility, 50
 - bit (dígito binario), 106
 - Blind carbon copy (Bcc), campo en
 - mensaje de Windows Mail, 280
 - Bloqueador de Elementos Emergentes,
 - Internet Explorer, 292
 - bloqueo
 - de computadora, 53–55
 - de ductos de aire, 25, 34
 - de elementos emergentes, 292
 - Bloqueo de desplazamiento, tecla, 149
 - Bloqueo de Mayúsculas, tecla, 149–150
 - Bloqueo de números, tecla, 149
 - BMP (Windows Bitmap), formato, 216
 - Borradores, carpeta, 279
 - borrando
 - archivos, 363
 - carpetas, 363
 - cosas desconocidas, 364
 - discos de datos, 356–357
 - Borrar este disco, botón de barra de
 - herramientas, 356
 - Break, tecla, 84, 107, 150
 - brillo de imagen, 220–221
 - broadband, módem de, 194–195, 273
 - Burn, botón, 243, 355
 - Burn a Disc, cuadro de diálogo, 353–354
 - Burn CD/DVD, opción de Media Center,
 - 230–231
 - Bus Serial de Alto Rendimiento, 98
 - Bus Serial Universal. *Véase* USB
 - Búsqueda, comando, 337–338
 - Búsqueda Avanzada, 338
 - búsqueda en Internet, 278
 - Búsquedas, carpeta, 321
 - byte, 104–106, 109–110
- C •
- cabezal de lectura-escritura, 115
 - cable
 - enredo de, 22, 79, 85
 - de fibra óptica, 36
 - módem de, 194–195
 - plenum, 253
 - de red, 39, 253
 - trasladando imágenes por, 210
 - twisted pair, 196
 - USB, 94
 - cámara digital, 11, 210–212, 370–371
 - cámara web, 233
 - Cambiar configuración, vínculo en ventana
 - Sistema, 257
 - Cambiar Fecha y hora, botón de cuadro de
 - diálogo Propiedades de Fecha y
 - Hora, 88
 - Cambiar la fecha, hora o formato de
 - número, vínculo de Panel de
 - control, 87
 - Cambiar lo que hacen los botones de
 - encendido, vínculo de Panel de
 - control, 59
 - Cambiar Nombre, comando, 312, 336
 - Cambiar Usuario, opción de menú
 - Apagado, 53
 - Camera Raw (CRW), formato, 216
 - cancelación
 - conexión a Internet, 275
 - impresión, 178
 - serie de Media Center, 232
 - tarjeta de memoria, 124–125
 - canciones. *Véase* música
 - capacidad de CD/DVD, 119
 - Caps Lock, tecla, 149–150
 - capturando elemento de página Web,
 - 281–283
 - carácter prohibido, 309
 - cargando, 281

- carpeta. *Véase también* archivo; *carpetas individuales por nombre*
- abriendo, 318, 324
- árbol de, 323
- borrando, 363
- compartida
 - acceso a, 268
 - asignando letra de unidad de disco, 126–128, 268–269
 - definición, 263
 - finalizando, 269
 - introducción, 266–267
- comprimida, 285–286, 324
- creación de, 324–325
- importancia de, 307
- introducción, 317–318
- madre, 319
- prohibida, 322
- raíz, 319
- selección de todos los archivos en, 328
- de sistema, 322
- subcarpeta, 319
- cartucho de tinta, 167–168
- casco, 182–183, 370
- Cat 5, cable, 39, 253
- cathode ray tube (CRT), monitor, 131–132
- CD (compact disc)
 - capacidad de, 119
 - CD-R, 350, 353
 - CD-RW, 350, 356–357
 - creación de, 242–244
 - formatos, 350, 353, 356–357
 - introducción, 23–24
 - láser en, 115
 - unidad de disco
 - clasificación de velocidad, 119
 - en consola, 78
 - expulsando disco, 120–121
 - insertando disco, 120
 - introducción, 118–119
- central processing unit (CPU), 21–22, 82
- Centro de ayuda y soporte técnico, 74
- Centro de medios de Windows. *Véase* Media Center
- Centro de Redes y Recursos Compartidos, 72–73, 199, 254–255
- Centro de Seguridad de Windows
 - advertencias de UAC, 256, 299–300, 340
 - firewall, 295–296
 - introducción, 293–295
 - servicio de Actualizaciones de Windows, 296–297
 - Windows Defender, 297–299
- cerrando
 - sesión, 55
 - Windows, 361
- Change the Date, Time or Number Format, vínculo de Panel de control, 87
- Change Date and Time, botón de cuadro de diálogo Date and Time Properties, 88
- Change Plan Settings, opción de ventana Power Options, 61
- Change Settings, vínculo de ventana System, 257
- Change What the Power Buttons Do, vínculo de Panel de control, 59
- Check This Computer's Security Status, opción de Panel de control, 294
- Check This Website, opción de IE Phishing Filter, 293
- chip de memoria, 103–104
- chipset, 78, 90–91
- cian, amarillo, magenta y negro (CMYK), 168
- circuito integrado auxiliar, 78, 90–91
- clasificación de velocidad de unidad de disco, 119
- clic, hacer, 158
- cliente-servidor, esquema, 250
- códec, 235
- colocando
 - icono en barra de inicio rápido, 345
 - programas en área de acceso rápido, 344
- color
 - de conexión, 29–31
 - de pantalla, 141–143
- Color y Apariencia de Ventana, categoría de ventana Personalización, 137
- Colores Sólidos, categoría de ventana Fondo del escritorio, 139
- COM, extensión, 365
- COM, puerto. *Véase* serial, puerto

- comando de menú, 3
- combinación de teclas
 - Alt+Esc, 107–108
 - Alt+F4, 148
 - Alt+Pause, 150
 - Alt+Print Screen, 143
 - Alt+S, 148
 - Ctrl+A, 328
 - Ctrl+C, 282, 332
 - Ctrl+D, 277
 - Ctrl+Esc, 68
 - Ctrl+J, 239
 - Ctrl+P, 174–175, 277
 - Ctrl+S, 148
 - Ctrl+V, 282, 332
 - Ctrl+X, 332
 - Ctrl+Z, 337
- resumen, 4
- Shift+Delete, 336
- Shift+Tab, 152
- Win+Break, 84, 107
- Win+D, 148
- Win+E, 148
- Win+L, 55
- compact disc. *Véase* CD
- CompactFlash, tarjeta de memoria, 123
- compartiendo
 - carpetas
 - acceso a, 268
 - asignando letra de unidad de disco, 126–128, 268–269
 - definición, 263
 - finalizando, 269
 - introducción, 266–267
 - configuración de Windows, 265–266
 - desconectando unidad de red mapeada, 269
 - impresoras, 269–270
- Compartir, botón de barra de herramientas, 267
- Compartir, pestaña
 - cuadro de diálogo con propiedades de carpeta, 267
 - cuadro de diálogo de propiedades de impresora, 269
- Compartir archivos, configuración, 265–266
- Compartir carpetas públicas, configuración, 265–266
- Compartir impresora, configuración, 265–266
- Compartir multimedia, configuración, 265–266
- Compartir con protección de contraseña, configuración, 265–266
- compresor-descompresor, 235
- comprimida, carpeta, 285–286, 324
- comprobación automática de sitios Web por Internet Explorer, 293
- Comprobar este Sitio Web, opción de IE Phishing Filter, 293
- computación, 10–13
- computadora personal. *Véase* PC
- Computer, ventana, 73, 126–127
- Computer Management, libro sobre, 128
- Computer Name/Domain Changes, cuadro de diálogo, 257
- comunicaciones, software de, 198
- concentrador, 95–97, 251, 253–254
- condensador, micrófono, 183
- Conectado, columna de ventana Editar configuración del plan, 206
- Conectar a, opción de Panel de Inicio, 199, 256
- Conectarse a una red, ventana, 255–256
- conexión. *Véase también* discado, módem de
 - de aparatos inalámbricos, 41
 - de audio, 35–36
 - de auriculares, 27–28, 31
 - colores de, 29–31
 - de controlador de juegos, 37
 - energía
 - introducción, 26
 - tomacorrientes múltiples, 41–43
 - UPS, 43–46
 - IEEE 1394, 36–37, 98
 - de impresora, 39, 100
 - a Internet, 274–275
 - introducción, 93–94
 - de joystick, 37
 - mini-DIN, 36

- de módem, 38, 198–200
- de monitor, 38
- de mouse, 37, 99
- panel de E/S, 27–29
- a red, 39, 255–257
- S-Video, 40
- serial, 40, 100
- símbolos de, 29–31
- de sintonizador de televisión, 224–225
- de teclado, 37, 99–100
- USB, 40–41, 94–97
- de video, 26
- Conexiones de red, ventana, 73, 262–264
- configuración
 - altavoz, 184
 - conexión con módem de conexión telefónica, 198–199
 - enrutador, 259–260
 - impresora, 171
 - micrófono, 185
 - parlante, 184
 - de Windows
 - para compartimiento, 265–266
 - para Internet, 274
 - Windows Media Center, 225
- Configuración, menú de cuadro de diálogo
 - Opciones de energía, 61
- Configuración, programa, 49–50
- Configuración de Apariencia, cuadro de diálogo, 138
- Configuración de cambio de plan, opción de ventana Power Options, 61
- Configuración del Protector de Pantalla, cuadro de diálogo, 139–140
- Configuración del Visor, cuadro de diálogo, 141–142
- Configurar Página, cuadro de diálogo, 170, 175–176, 277
- Configurar PC, programa, 133
- Connect to a Network, ventana, 255–256
- Connect To, opción de Panel de Inicio, 199, 256
- Consejo, icono, 5
- consola. *Véase también* conexión
 - batería, 90
 - botón de poder de, 58–60
 - circuito integrado auxiliar, 78, 90–91
 - fuelle de energía, 91–92
 - instalación de, 34
 - interior de, 77–80
 - introducción, 21–22
 - microprocesador, 78, 81–85
 - paneles de E/S, 27–29
 - parte delantera de, 23–25
 - parte trasera de, 25–27
 - placa base, 81
 - ranura de expansión, 85–87
 - reloj interno, 87–90
- Contactos, carpeta, 321
- contenido de archivo, 304–305
- conteo binaria, 105, 304
- Context, tecla, 151
- contraseña, 51–52, 275
- contraste en imagen, 220
- Control de Acceso al Medio (MAC), 259–260
- Control de Cuentas de Usuario (UAC), 256, 299–300, 340
- Control Panel, 70–71
- Control para Padres, 290
- controlador
 - definición, 16
 - gratuito, 283
 - introducción, 283
 - de juegos, 37
- convención utilizada en libro, 3–4
- conversión de formato de imagen, 217
- copia carbónica oculta, 280
- copia de seguridad, 363
- copiando archivo, 331–334
- Copiar, comando, 215, 332, 334
- Copiar al menú Inicio, comando, 344
- Copy, sufijo en archivo duplicado, 333
- Core 2 Duo, chip, 83
- correo electrónico
 - archivo adjunto a, 286–288
 - de autor del libro, 5
 - introducción, 278–280
 - no solicitado, 365
 - nombre del servidor de, 273
 - programa adjunto a, 365
 - verificación de, 364–365
 - Windows Mail, 278–280

Correo Nuevo, sonido, 188
 corriente estática, 80
 Cortar, comando, 331
 corte de luz, 45
 CPU (unidad central de procesos),
 21–22, 82
 cristal líquido, monitor de, 131–132
 Critical Stop, evento, 188
 Crop, herramienta, 218
 CRT (tubo de rayo catódico), monitor,
 131–132
 Crucial, sitio Web, 111
 CRW (Camera Raw), formato, 216
 Ctrl, tecla, 148, 329. *Véase también*
 combinación de teclas
 cuadro de búsqueda, 69
 cuadro de diálogo. *Véase cuadros de*
 diálogo individuales por nombre
 cuenta de usuario
 advertencias de UAC, 256, 299–300, 340
 cambio de usuario, 56
 introducción, 51
 Cuenta de Usuario, carpeta, 320–321
 cursor, 147
 Customize, botón de cuadro de diálogo
 Propiedades, 69
 Cut, comando, 331
 CYMK (cian, amarillo, magenta y negro), 168

• D •

Dar vuelta, herramienta, 221
 data DVD, 231
 Date and Time Properties, cuadro de
 diálogo, 88–89
 dato, archivo de, 305. *Véase también* disco
 daughterboard
 para audio, 180
 de módem, 197–198
 ranura para, 26
 uso de, 85
 DCIM (imágenes de cámara digital),
 carpeta, 211
 default
 impresora, 172–174
 opción, 341
 Defender, Windows, 290, 297–299
 Delete Browsing History, opción de
 Internet Explorer, 276
 Delete, tecla, 147, 335–336
 demodulación, 191
 Deny, botón en ventana emergente, 295
 depósito, 283
 derecho de autor, 282
 desactivación de antivirus, 342
 descansa-muñecas, 154, 367–368
 descarga
 proceso de, 281
 de software, 283–285
 Descargar actualizaciones, pero
 permitirme elegir instalarlas o no,
 opción de Ventana de Windows
 Update, 297
 Descargar Archivo, comando, 284
 Descargas, carpeta, 284, 321
 desconectando
 almacenamiento externo, 125–126
 de Internet, 275
 Desconectar, comando, 269
 desechando disco, 357–358
 deseleccionando archivo, 331
 desinstalando software, 345–347
 Desinstalar, programa, 345
 Desktop Background, ventana, 138–139
 desktop de computadora, 20
 Detalles de conexiones de red,
 recuadro, 259
 detección de red, 264–266
 detención de impresora, 177–178
 Detener, botón de Internet Explorer,
 276–277
 Devices with Removable Storage, sección
 de ventana Computer, 124, 126–127
 DHCP (Protocolo de Configuración
 Dinámica de Servidor), 260
 Dialog Box Launcher, botón de cuadro de
 diálogo Page Setup, 176
 dialup, módem de. *Véase* discado,
 módem de
 digital camera images (DCIM), carpeta, 211
 Digital Image Starter Edition, programa, 211

- Digital Subscriber Line (DSL), módem de, 194–195
- digital video, 233–236
- digitalizar, botón en escáner, 213
- dígito binario (bit), 106
- DIMM (Dual-Inline-Modular Memory), 103–104
- dinámico, micrófono, 183
- dirección de página de Web, 276
- directorio, 318–319
- discado, módem de
 - colgando, 200
 - configurando conexión, 198–199
 - estableciendo conexión, 199–200
 - instalación, 196–198, 273
 - introducción, 192–194
- disco. *Véase también* CD; DVD; unidad de disco
 - de arranque, 117
 - de buteo, 117
 - compra de, 363
 - de datos
 - borrando, 356–357
 - etiquetas, 357
 - expulsión de, 355–356
 - finalización de, 356
 - inserción de, 353–354
 - trabajando en Windows, 354–355
 - desechando, 357–358
 - duro, 78, 116–118, 369
 - fabricación de
 - formato de disco, 350–351
 - formato de grabación, 352
 - hardware, 350
 - introducción, 349–350
 - software de grabación, 351
 - flexible, 23–24, 78, 121–122
 - formas alternativas, 121
 - letra de unidad de, 117, 126–128, 268–269
- disco versátil digital. *Véase* DVD
- Disconnect, comando, 269
- display. *Véase* visualización
- Display Pointer Trails, opción de cuadro de diálogo Mouse Properties, 160
- Display Settings, cuadro de diálogo, 141–142
- dispositivo
 - de reproducción, 186
 - USB, 95–96
- Dispositivos con almacenamiento
 - removible, sección de ventana Computer, 124, 126–127
- disquete flexible, 23–24, 78, 121–122
- Do nothing, opción de ventana Power Options, 59
- doble clic, 159–160
- .doc, extensión, 310
- documento, 305
- Documentos, carpeta, 73, 321
- Dormir
 - botón, 60
 - modo, 53, 56, 59, 204, 206
- Double-Click Speed, sección de cuadro de diálogo Mouse Properties, 161
- Download Updates But Let Me Choose Whether to Install Them, opción de Ventana de Windows Update, 297
- Download File, comando, 284
- Downloaded Program Files, carpeta, 285
- downloading, 281
- Downloads, carpeta, 284, 321
- dpi (puntos por pulgada), 214
- Drafts, carpeta, 279
- Dragon Naturally Speaking, programa, 246
- DRAM (Dynamic Random Access Memory), 103–104
- driver, 16, 37, 283
- DSL, módem de, 194–195
- dslreports, sitio Web, 195
- Dual-Inline-Modular Memory (DIMM), 103–104
- ductos de aire, 23, 24, 25, 34
- duplicación de archivo, 333
- DVD (disco versátil digital)
 - capacidad de, 119
 - de datos, 231
 - DVD-R, 350
 - DVD+R, 350
 - DVD-RW, 351, 356–357
 - DVD+RW, 351, 356–357
 - formatos de, 118, 350–351, 356–357
 - unidad de

- DVD (*continúa*)
- clasificación de velocidad, 119
 - expulsando disco, 120–121
 - insertando disco, 120
 - introducción, 118–119
 - de video, en Media Center, 231
- DVR (grabador de video digital), 224
- Dynamic Random Access Memory (DRAM), 103–104
- **E** •
- Ease of Access, opción de Panel de Control, 185, 245–246
- Economizador, plan de energía, 203–204
- Edit in List Pane, botón en Media Player, 241
- Edit Plan Settings, ventana, 205–206
- editando
- imágenes, 218–221
 - video, 235–236
- Editar configuración del plan, ventana, 205–206
- Editar en Panel Lista, botón en Media Player, 241
- El cartucho tiene poco tóner, mensaje de impresora, 169
- elemento de imagen (píxel), 141, 143
- elemento emergente, 291–292
- “Elemento Emergente Bloqueado. Para ver este elemento emergente u opciones adicionales, haga clic aquí”, advertencia, 292
- eliminación
- de archivo, 335
 - de historial de exploración, 276
- Eliminar, tecla, 147, 335–336
- Eliminar historial de exploración, opción de Internet Explorer, 276
- En Batería, columna de ventana Edit Plan Settings, 205–206
- En línea, botón de impresora, 166
- encendiendo
- botón de poder
 - botón dormir, 60
 - de consola, 58–60
 - de menú Inicio, 61–62
 - dejar computadora encendida, 62–63
 - introducción, 47
 - problemas con, 50
 - proceso de, 48–50
 - programa Configuración, 49–50
- Windows
- cuenta de usuario, 51
 - escritorio, 52
 - inicio de sesión, 51–52
 - introducción, 50
- enchufe, 35–36, 93–94
- encontrando
- archivos, 337–338
 - programas en menú Inicio, 342–343
- End, tecla, 147
- energía
- administración de
 - introducción, 201–203
 - opciones de ahorro, 205–206
 - planes personalizados, 204–205
 - planes preestablecidos, 203–204
 - dispositivos USB, 96
 - fuentes de, 91–92
 - tomacorrientes múltiples, 41–43
- UPS
- apagamiento de, 58
 - compra de, 370
 - introducción, 43–46
 - orden de encender el sistema, 48
- Energy Star, programa, 201–202
- Enlaces, carpeta, 321
- enlazando archivos, 330–331
- enrutador, 254, 259–260
- Enter, tecla, 151
- Entorno de Red, carpeta, 262
- Entrada y Salida (E/S)
- conector de, 81
 - introducción, 10–11
 - panel de, 26–29, 78
- Enviar, botón en Windows Mail, 279
- Enviar A, submenú de menú Archivo, 333
- envolvente, sonido, 27–28, 31
- Equilibrado, plan de energía, 203–204
- Erase This Disc, botón de ventana Computer, 356

- E/S (Entrada y Salida)
 - conector de, 81
 - introducción, 10–11
 - panel de, 26–29, 78
 - Esc, tecla, 151
 - escala de grises, 277
 - escáner
 - compra de, 370–371
 - E/S, 11
 - introducción, 210
 - trasladación de imágenes, 212–215
 - Escáneres y Cámaras, sección de Panel de Control, 233
 - Escape, tecla, 151
 - escondiendo extensión de archivo, 311–312
 - escritorio, 20, 52, 66–67, 85
 - Escritorio, carpeta, 321
 - esfuerzo repetitivo, lesión por, 154
 - espacio en nombre para archivo, 309
 - espejo, 285
 - esquema
 - cliente-servidor, 250
 - de sonido, 189
 - Establecer como Fondo, comando, 139, 282
 - Establecer como Predeterminado, botón
 - de cuadro de diálogo Sonido, 186
 - Ethernet, 250
 - etiqueta de disco, 357
 - EXE, extensión, 310, 365
 - expansión
 - ranura de
 - antigua, 86–87
 - introducción, 23–24, 26, 78, 85
 - PCI Express, 86
 - tarjeta de
 - para audio, 180
 - de módem, 197–198
 - ranura para, 26
 - uso de, 85
 - exploración de red, 263–264
 - Explorador de Windows, 211, 323–324
 - expulsión
 - de discos, 355–356
 - de DVD, 120–121
 - de tarjeta de memoria, 124
 - extensión de archivo
 - cambio de, 312
 - escondimiento de, 311–312
 - resumen, 309–311
 - visualización de, 311–312
 - externo, instalación de módem de discado, 196–197
 - extracción de dispositivos de USB, 96
 - Extract Compressed (Zipped) Folders, ventana, 286
- **F** ●
- F1, tecla, 74
 - F10, tecla, 276
 - F2, tecla, 337
 - fabricación de disco
 - formato de disco, 350–351
 - formato de grabación, 352
 - hardware, 350
 - introducción, 349–350
 - software de grabación, 351
 - Fast Forward, botón de Media Center, 228
 - Favoritos, carpeta, 321
 - fax
 - icono, 172
 - módem, 193
 - fecha, sello de en archivo, 306
 - File, menú, 333
 - filtración de ruido, 42
 - filtro anti-phishing, Internet Explorer, 293
 - Fin, tecla, 147
 - finalización de disco, 356
 - firewall, 254, 259, 290, 294–296, 375
 - FireWire, puerto. *Véase* IEEE 1394, puerto
 - fix, 347
 - flash
 - memoria, 103
 - unidad, 122
 - flecha, tecla de, 146–147
 - flexible, unidad de disco, 23–24, 78, 121–122
 - Flip, herramienta, 221
 - Folder and Search Options cuadro de diálogo, 311
 - Fondo de Escritorio, ventana, 138–139

Form Feed, botón en Panel de Control, 166–167

formato

- de discos, 350–351
- DVD, 118, 350–351, 356–357
- de grabación, 352
- de imágenes, 215–217, 288

Formato de Archivo de Imagen con Etiquetas (TIFF), 216

Formato de Archivo de Intercambio de Audio (AIFF), 243

Formato de Intercambio Gráfico (GIF), 216

Formato de Interfaz Digital Sony/Philips (SPDIF), puerto, 27–28, 31, 36

Formato de Texto Enriquecido (*.rtf), botón de cuadro de diálogo Open, 326

Forward, botón, 276

forward slash (/), tecla, 151–152

foto, impresora de, 164, 212

fotográfica, tienda, 212

free driver, 283

fuelle de alimentación, 26, 31, 78, 79.

Véase también energía

Fuente de alimentación, botón en Panel de Control, 166–167

• G •

G (gigabyte), 105–106

gadget, 66

game controller, 37

gamepad, 37

garantía, tarjeta de, 34

GB (gigabyte), 105–106

Getting Started, folleto, 340

GHz (gigahertz), 83

gibibyte (Gi), 110

Gibson Research ShieldsUP, programa, 295

GIF (Formato de Intercambio Gráfico), 216

gigabyte (G o GB), 105–106

gigahertz (GHz), 83

Google, 189, 278

GPU (graphics processing unit), 132–133

grabación. *Véase también* fabricación de discos

- de sonido, 189–190
- de TV
 - creación de DVD, 230–231
 - eliminación, 232
 - programación, 228–229
 - visualización, 230

Grabación, pestaña de cuadro de diálogo de Sonido, 184–185

Grabador de Sonidos, programa, 189–190

grabador de video digital (DVR), 224

Grabar, botón de Media Center, 227–229

Grabar CD/DVD, opción de Media Center, 230–231

Grabar Serie, opción de Media Center, 229

Grabar un Disco, cuadro de diálogo, 353–354

graduar imágenes, 219–220

gráfico

- archivo
 - cambio de tipo de, 217–218
 - editando, 218–221
 - formatos de, 215–217
 - viendo imágenes, 221–222
- introducción, 129–130
- monitor
 - ajuste de, 135–136
 - descripción física de, 134
- sistema de
 - adaptador de gráficos, 130–133
 - introducción, 130–131
 - monitor, 131–132

Windows

- cambio de apariencia, 137–138
- color, 141–143
- papel tapiz, 138–139
- protector de pantalla, 139–141
- resolución, 141–143
- ventana Personalización, 136–137

Gráficos de Red Portátiles (PNG), formato, 216, 288

Graphics Interchange Format (GIF), 216

graphics processing unit (GPU), 132–133

grave, sonido

- altavoz de, 21, 180
- conexiones para, 27–28, 30

grayscale, 277

grupo de archivos
 deseleccionando, 331
 enlazamiento de, 330–331
 introducción, 327–328
 selección de grupo aleatorio, 328–329
 selección de grupo en fila, 329–330
 selección de todos los archivos, 328
 Grupo de Expertos Fotográficos Unidos
 (JPEG o JPG), formato, 213, 215, 288
 grupo de trabajo, 258–259
 grupo en fila, 329–330
 guardar
 archivo, 102, 114
 importancia de, 363
 Guardar, comando, 313–314, 363
 Guardar, cuadro de diálogo, 314–316
 Guardar Como, comando, 277, 282, 313–316
 Guardar Datos Adjuntos, cuadro de diálogo
 de Windows Mail, 287
 Guardar Imagen Como, opción de menú
 emergente, 282
 guía de instalación, 34
 Guía, de Media Center, 228
 Guía Rápida, folleto, 340
 gusano, 291

• H •

hard copy, 22
 Hard Disk Drives, sección de ventana
 Computer, 126–127
 hard drive, 116–118, 369
 hardware
 actualización de, 376–377
 de audio
 control de, 183–184
 introducción, 180
 básico, 20–22
 compra de, 362
 fabricación de discos, 350
 introducción, 13–14
 de red
 cable, 253
 concentrador, 253–254
 introducción, 251
 NIC, 252

HDTV (televisión de alta definición), 224
 headset, 182–183, 370
 Help, tecla, 151
 Help and Support Center, 74
 herramienta, 15
 Herramienta de Recorte, programa, 143
 hibernación, 25, 53, 56–57, 59
 High Performance, plan de energía,
 203–204
 High Performance Serial Bus, 98
 Home, tecla, 147
 hora
 ajustando, 88–89
 atraso de, 87–88
 introducción, 87
 sello de en archivo, 306
 sincronizando en Internet, 89–90
 Hora en la Internet, pestaña de cuadro de
 diálogo Date and Time Properties, 89
 horario, servidor, 89
 Horizontal, orientación, 176
 hub, 95–97, 251, 253–254

• I •

IBM PC, 16, 83
 Icono. *Véase también* iconos individuales
 por nombre
 de acceso directo, 343
 de archivo, 312–313
 de carpetas compartidas, 267
 colocando en barra de inicio rápido, 345
 de cuenta, 69
 de escudo, 300
 en forma de clip en Windows Mail, 287
 de impresora compartida, 270
 de monitor, 136
 de sistema, 66
 usado en libro, 5
 en ventana Impresoras y Faxes, 172
 IDE, interfaz, 116
 identidad, robo de, 291, 293
 Identificador del Servicio (SSID), 260
 IE. *Véase* Internet Explorer

- IEEE 1394, puerto, 27, 29–30, 36–37, 98, 253
- I.Link, puerto, 98
- imagen. *Véase también* gráfico; pantalla trasladando a PC
 - de cámara digital, 210–212
 - de escáner, 212–215
 - introducción, 209–210
 - vista en miniatura, 221–222
- Imágenes, carpeta, 73, 139, 211, 282, 321
- Imágenes de cámara digital (DCIM), carpeta, 211
- Imágenes de Muestra, carpeta, 139
- Imágenes Públicas, sección de ventana Fondo del escritorio, 139
- impacto, impresora de, 164
- impresión
 - de fotos, 212
 - en orden inverso, 177
 - de páginas Web, 277
- impresora
 - agregación manual de, 173
 - categorías de, 164–165
 - compartida, 269–270
 - conexión de, 27, 29, 31, 39, 100
 - configuración de, 171
 - E/S, 11
 - funcionamiento de, 174–178
 - introducción, 22, 163
 - láser, 42
 - Panel de Control de, 166–167
 - papel, 169–170
 - partes de, 165–166
 - predeterminada, 173–174
 - en red, 172
 - tinta, 167–169
 - ventana Impresoras y Faxes, 171–172
- Impresora, botón en barra de herramientas, 277
- Impresora, icono en Panel de Control, 171
- impresora compartida, icono en ventana Impresoras y Faxes, 172
- Impresora de Línea (LPT), puerto, 100
- Impresoras, ventana, 177
- Impresoras y Faxes, ventana, 171–172
- Imprimir, cuadro de diálogo, 174–175, 177
- Imprimir pantalla, tecla, 143, 149
- inalámbrico, aparato. *Véase también* aparato inalámbrico
- indicador de inserción, 147
- Industry Standard Architecture (ISA), ranura, 86
- Información del programa, opción de Media Center, 227
- infrarrojo, conexión, 30
- Iniciador de cuadro de diálogo, botón de cuadro de diálogo Page Setup, 176
- inicio
 - de Internet Explorer, 292
 - de sesión, 51–52
- Inicio, botón, 4, 54, 66, 68–69
- Inicio, panel de
 - Botón de Encendido de, 54, 61–62
 - definición, 4
 - encontrando programa en, 342–344
 - introducción, 54
 - uso de, 68–70
- Inicio, tecla, 147
- Inicio Rápido, barra de
 - colocando icono de programa en, 345
 - introducción, 66–68
 - Window Media Player, 238
- inserción
 - de discos, 353–354
 - de DVD, 120
 - de tarjeta de memoria, 123–124
- Insert, tecla, 147, 149
- instalación. *Véase también* conexión desde archivo Zip, 285–286
 - de consola, 34
 - guía de, 34
 - micrófono, 35
 - de módem de discado, 196–199
 - módem de discado, 273
 - parlante, 35
 - de PC, 33–34
 - reinstalación de Windows, 375–376
 - de software, 340–342
- INSTALL, disco, 340
- Intercalado de Audio y Video (AVI), formato, 234

Intercambiar Botones Primario y Secundario, casilla de cuadro de diálogo Propiedades de mouse, 162

Interconexión de Componentes Periféricos (PCI), 86

interfaz
 Aero, 70
 Serial ATA, 115–116
 de unidad de disco, 115–116
 de Windows, 66–70

Interfaz Avanzada de Configuración y Energía (ACPI), 202

Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI), formato, 187, 244

Intermedio, tecla, 84, 107, 150

Internet. *Véase también* página Web; seguridad
 acceso a, 272–275
 búsqueda, 278
 contraseña de, 275
 correo electrónico, 278–280
 impresión de página Web, 277
 introducción, 271–272
 navegación, 275–277
 software proveniente de, 283–286

Internet Explorer (IE), 274–276, 290–293

Internet Service Provider (ISP), 272–273, 290

Internet Time, pestaña de cuadro de diálogo Date and Time Properties, 89

interno, instalación de módem de discado, 197–198

interruptor
 de red, 253
 de voltaje, 26

Intro, tecla, 151

inyección de tinta, impresora de, 164–165

iPod, 241–242, 371

ISA (Industry Standard Architecture), ranura, 86

ISP (proveedor de servicios de Internet), 272–273, 290

iTunes, programa, 239, 242, 371

• J •

Jaz, disco, 121

Joint Photographic Experts Group (JPEG o JPG), formato, 213, 215, 288

joystick, 22, 29–30, 37

JPEG o JPG (Grupo de Expertos Fotográficos Unidos), formato, 213, 215, 288

Juegos Guardados, carpeta, 321

• K •

K (kilobyte), 105

Kaspersky Anti-Virus, programa, 298

KB (kilobyte), 105

Kbps (kilobits por segundo), 195

Kensington SmartSockets tomacorriente múltiple, 42

keyboard, video y mouse (KVM) interruptor, 99

Keyboard Properties, cuadro de diálogo, 153–154

kibibyte (Ki), 110

kilobits por segundo (Kbps), 195

kilobyte (K o KB), 105

KVM (keyboard, video y mouse) interruptor, 99

• L •

LAN (Local Area Network), 29, 250

Landscape, orientación, 176

laptop
 administración de energía, 205–206
 contraseña de Internet, 275
 definición, 20
 ranura de expansión, 85
 recursos para, 17
 red inalámbrica, 252

láser, impresora de, 164

LCD, monitor, 131–132

LÉAME, archivo, 285

Léame, hoja, 340

lector de tarjeta de memoria, 166
 Lente de aumento, herramienta, 245
 lesión por esfuerzo repetitivo (RSI), 154
 letra de unidad de disco
 asignando, 268–269
 disco duro, 117
 introducción, 126–128
 Levels, lengüeta en cuadro de diálogo de Properties, 184
 Line Printer (LPT), puerto, 100
 Línea Digital de Suscriptor (DSL), módem de, 194–195
 Línea de Entrada, conector, 27–28, 30, 36, 183, 190
 Línea de Salida, enchufe, 35
 Lista de Programas usados recientemente, 343–344
 lista de reproducción, Media Player, 240–241
 Live File System, 244, 352, 354–356
 Live TV, Media Center, 226–228
 Local Area Network (LAN), 29, 250
 Lock, tecla, 149–150
 Lock computer, botón, 53, 54
 Log Off, comando, 53, 55
 longitud de nombre para archivo, 308
 LPT (Impresora de Línea), puerto, 100
 LPT1, puerto, 173
 luces
 en consola, 23
 de unidad de disco, 25
 luna, botón con, 60

• M •

M (megabyte), 105
 MAC (Control de Acceso al Medio), 259–260
 Macintosh, 17
 Magnifier, herramienta, 245
 Mail, programa, 278–280, 286–288
 malware, 290
 mando de juegos, 37
 mapa de red, 264
 mapeando carpeta de red, 268

margen, definiendo en cuadro de diálogo Page Setup, 175–176
 Mastered, formato de disco, 352, 355–356
 matemática, tecla de, 152
 Mavis Beacon Teaches Typing, software, 147
 Maximizar, botón, 226
 Mayúsculas, tecla, 148, 150, 152, 330, 336
 MB (megabyte), 105
 McAfee VirusScan, programa, 298
 mebibyte (Mi), 110
 mecanografía, 146–147
 Media Access Control (MAC), 259–260
 Media Center
 configuración de, 225
 grabación de TV, 228–232
 guía, 228
 imágenes, 210
 introducción, 223–224
 Live TV, 226–228
 versus Media Player, 224
 reproducción de sonidos, 187
 media PC
 introducción, 223–224
 Media Center
 configuración, 225
 creación de DVD, 230–231
 eliminando grabaciones, 232
 grabando, 228
 guía, 228
 Live TV, 226–228
 programando grabaciones, 228–229
 sintonizador de TV, 224–225
 video digital
 archivos de video, 234–235
 cámara web, 233
 editando, 235–236
 Media Player
 botones de, 153
 creando CD, 242–244
 iniciando, 238–239
 lista de reproducción, 240–241
 recopilación de canciones, 239–240
 reproducción de sonidos, 186–187
 reproductores MP3, 241–242
 versus Windows Media Center, 224

- megabyte (M o MB), 105
- megapíxel, 214
- mejora de software, 347–348
- memoria. *Véase también* almacenamiento
 - permanente
 - agregando, 110–111
 - bancos de, 78
 - bytes, 104–106, 109–110
 - chips de, 103–104
 - comprando, 369
 - confirmando cuanta hay, 107
 - definición, 12
 - DIMM, 103–104
 - DRAM, 103–104
 - flash, 103
 - introducción, 101–102
 - llena, 108
 - RAM, 12–13, 102–103
 - ROM, 103
 - suficiente, 107–108
 - tarjeta de, 114–115, 122–125, 166, 210
 - de video, 109
 - virtual, 108–109
- Memory Stick, tarjeta de memoria, 123
- Mensaje Nuevo, ventana en Windows Mail, 279
- Mezclador, opción en menú emergente de control de volumen, 186
- Mi (mebibyte), 110
- Mi Música, carpeta, 322
- mice. *Véase* mouse
- microcomputadoras, 16
- micrófono
 - conexión, 27–28, 30
 - configuración, 185
 - icono de, 246
 - instalación de, 35
 - opciones de, 183
- microprocesador, 78, 81–85
- Microsoft Digital Image Starter Edition, programa, 211
- Microsoft Natural Keyboard teclado, 369
- Microsoft Office 2007, 175–176, 314
- Microsoft Phishing Filter, cuadro de diálogo, 293
- MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales), formato, 187, 244
- Mini 1394 DV, puerto, 27, 29–30, 37, 98
- mini-DIN, conector, 35–36
- mini-torre, 20
- miniatura, vista en, 221–222
- mirror, 285
- Mis Documentos, carpeta, 322
- Mixer, opción en menú emergente de control de volumen, 186
- MMC (MultiMediaCard), tarjeta de memoria, 123
- módem
 - de banda ancha, 194–195, 273
 - conexiones de, 27–28, 30, 38
 - de discado
 - colgando, 200
 - configurando conexión, 198–199
 - estableciendo conexión, 199–200
 - instalación, 196–198, 273
 - introducción, 192–194
 - E/S, 11
 - fax, 193
 - introducción, 191–192
 - manteniendo encendido, 49
 - nulo, 196
 - velocidad de, 195–196
- Modo Dormir, 53, 56, 59, 204, 206
- modulación, 191–192
- monitor
 - administración de energía, 202, 204
 - ajustando, 135–136, 154, 376
 - conectando, 31, 38
 - controlando con Windows
 - cambio de apariencia, 137–138
 - color, 141–143
 - papel tapiz, 138–139
 - protector de pantalla, 139–141
 - resolución, 141–143
 - ventana Personalización, 136–137
 - CRT, 131–132
 - definición, 130
 - E/S, 11
 - introducción, 21, 134
 - LCD, 131–132
 - pantalla antirreflejo, 368
 - relación con aptador de gráficos, 130–131
- Mostrar Mezcla de Colores, botón de
 - ventana Color y Apariencia de Ventana, 137

- Mostrar Opciones de Formato, botón de cuadro de diálogo Grabar un Disco, 354
- Mostrar rastro del puntero del mouse, opción de cuadro de diálogo Mouse Properties, 160
- Mostrar ubicación del puntero al presionar la tecla CTRL, opción de cuadro de diálogo Propiedades de Mouse, 161
- mouse
- almohadilla para, 155, 367–368
 - básico, 155–156
 - botones de, 155–156
 - sin cable, 157–158
 - conexiones de, 27, 29, 37, 99
 - cuadro de diálogo Propiedades de mouse, 159–162
 - E/S, 11
 - especiales, 157–158
 - introducción, 21
 - mecánico, 156–157
 - operaciones básicas de, 158–159
 - óptico, 156–157
 - TrackBall, 158
- MOV, formato de archivo de video, 234
- Mover, comando, 334
- Mover automáticamente el puntero al botón predeterminado en un cuadro de diálogo, opción de cuadro de diálogo Propiedades de Mouse, 161
- Movie Maker, programa, 235–236, 351
- MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3), formato, 187, 243
- multiboot, sistema, 57
- multifunción, impresora de, 164, 167
- MultiMediaCard (MMC), tarjeta de memoria, 123
- música. *Véase* audio; Media Player
- Música, carpeta, 73, 190, 321–322
- Musical Instrument Digital Interface (MIDI), formato, 187, 244
- Musicmatch Jukebox programa, 239
- Mute, botón, 182, 185
- My Documents, carpeta, 322
- My Music, carpeta, 322
- **N** •
- Narrator, programa, 245
- Natural Keyboard teclado de Microsoft, 369
- navegación por Internet, 275–277
- Network, ventana, 73, 262–264
- Network and Sharing Center, 72–73, 199, 254–255
- Network Connections Details, recuadro, 259
- network information card (NIC), 252
- Network Neighborhood, carpeta, 262
- network printer, 172
- New Mail Notification, sonido, 188
- New Message, ventana en Windows Mail, 279
- Next Chapter, botón de Media Center, 230
- NIC (network information card), 252
- Niveles, lengüeta en cuadro de diálogo de Properties, 184
- No hacer nada, opción de ventana Power Options, 59
- No Signal, mensaje, 134
- nombre
- de archivo, 306–309, 336–337
 - para compartir, 267
 - de dominio de ISP, 273
 - de microprocesador, 82–83
 - de red, 257–258
 - de servidor de correo electrónico, 273
- Nombre de la computadora/Cambios en el dominio, cuadro de diálogo, 257
- Norma de Visualización de Gráficos (VGA), puerto, 27–28, 38
- Norton Antivirus, programa, 298
- notebook. *Véase* laptop
- null modem, 196
- Num Lock, tecla, 149
- número en nombre para archivo, 309
- NVIDIA, adaptador, 137
- **O** •
- OCR (reconocimiento óptico de caracteres), programa, 213, 215
- Office 2007 programa, 175–176, 314

- OGG, formato, 243
- On Battery, columna de ventana Edit Plan Settings, 205–206
- On-Line, botón de impresora, 166
- opción predeterminada, 341
- Opciones Avanzadas de Uso Compartido, cuadro de diálogo, 267
- Opciones de Carpetas y Búsqueda cuadro de diálogo, 311
- Opciones de energía, ventana configurando funciones de botón de poder, 58–59
 - controlando modo Dormir, 56
 - introducción, 202–203
 - opciones de ahorro, 205–206
 - planes personalizados, 204–205
 - planes preestablecidos, 203–204
- Opciones de puntero, pestaña de cuadro de diálogo Propiedades de mouse, 160–161
- Opciones de Reconocimiento de Voz, 245–246
- Opciones de teléfono y módem, cuadro de diálogo, 196–197
- Open, cuadro de diálogo, 325–326
- optical character recognition (OCR), programa, 213, 215
- organigrama de instalación, 34
- organización
 - carpetas
 - creación de, 324–325
 - introducción, 317–318
 - madres, 319
 - Perfil de Usuario, 320–322
 - prohibidas, 322
 - raíz, 319
 - subcarpetas, 319
 - cuadro de diálogo Open, 325–326
 - Explorador de Windows, 323–324
 - introducción, 317
- Organizar, botón en barra de herramientas, 331–332
- orientación de papel para impresora, 169, 176
- orificio, 93–94
- Ortografía, botón en Windows Mail, 279
- *p* •
 - P2P (punto a punto), red, 250, 258
 - Page Down, tecla, 147, 149
 - Page Setup, cuadro de diálogo, 170, 175–176, 277
 - Page Up, tecla, 147, 149
 - página de inicio, 276
 - página Web. *Véase también* sitio Web capturando elementos de, 281–283
 - impresión de, 277
 - de inicio, 276
 - navegando a, 276
 - personal, 273
 - Paint, programa, 209, 217
 - palanca de juego, 22, 29–30, 37
 - panel
 - de Control
 - de impresora, 165–167
 - de Windows, 70–71
 - de detalles, Explorador de Windows, 323–324
 - de E/S, 26–29, 78
 - de Inicio
 - Botón de Encendido de, 54, 61–62
 - definición, 4
 - encontrando programa en, 342–344
 - introducción, 54
 - uso de, 68–70
 - de navegación, Explorador de Windows, 323–324
 - secreto, 23–24
 - pantalla. *Véase también* monitor
 - antirreflejo, 368
 - de cristal líquido, 131–132
 - definición, 130
 - protector de, 137, 139–141, 204
 - quemadura de, 141
 - resolución de, 141–143
 - papel
 - comprando, 362
 - para impresora, 169–170
 - orientación de, 176
 - tapiz, 138–139

- Papel Tapiz de Windows, categoría de ventana Fondo del Escritorio, 138
- Papelera de Reciclaje, 73, 335
- par cruzado, 196
- Para, campo en Windows Mail, 279–280
- Parada Crítica, evento, 188
- parche, 296, 347
- pared de fuego, 254, 259, 290, 294–296, 375
- Parental Control, 290
- parlante
 - configuración de, 184
 - instalación de, 35
 - introducción, 21
 - panel E/S, 11, 27–28, 31
 - ubicación de, 180–183
- partición de disco duro, 117–118
- Password Hint, vínculo, 51
- Paste, comando, 332
- patch, 296, 347
- Pause
 - botón en Media Center, 227–228
 - tecla, 151
- PC (computadora personal). *Véase también*
 - conexión; media PC
 - apagando
 - bloqueando computadora, 55
 - cambio de usuario, 56
 - cerrando sesión, 55
 - comando Apagar, 58
 - Hibernación, 56–57
 - Modo Dormir, 56
 - opciones de, 53–54
 - reiniciando Windows, 57
 - encendiendo
 - botón de poder, 58–62
 - dejando encendida, 62–63
 - introducción, 47
 - problemas con, 50
 - proceso de, 48–50
 - programa Setup, 49–50
 - Windows, 50–52
 - hardware, 13–14, 20–22
 - instalación de, 33–34
 - introducción, 9, 16–17
 - muerte de, 17
 - software
 - archivos, 16
 - resumen, 13–14
 - sistema operativo, 14–15
 - tipos de, 15–16
 - tipos de, 19–20
 - ubicación de, 34
- PC, ventana, 73, 126–127
- PC Setup, programa, 133
- PCI, ranura de expansión, 86
- PCI Express, ranura de expansión, 86
- peer-to-peer (P2P), red, 250, 258
- Pegar, comando, 332
- peligros, 289–291. *Véase también* seguridad
- Pentium microprocesador, 82–84
- Perfil de Usuario, carpeta, 73, 282, 320–322
- Peripheral Component Interconnect (PCI), 86
- Permitir Temporalmente los Elementos Emergentes, opción de Internet Explorer, 292
- personal, archivo, 73
- Personalización, ventana, 136–137
- Personalizar, botón de cuadro de diálogo Propiedades, 69
- PetSis, tecla, 149, 151
- phishing, 291, 293
- Phone, toma de teléfono de módem, 38
- Phone and Modem Options, cuadro de diálogo, 196–197
- Photo Gallery, programa, 210–211
- Photoshop Elements, programa, 213, 218
- pico de voltaje, 45
- picture element (píxel), 141, 143
- Picture Location, menú de ventana Desktop Background, 138–139
- Pictures, carpeta, 73, 139, 211, 282, 321
- piel de Media Player, 239
- Pin to Start Menu, comando, 344
- Pintura, programa, 209, 217
- píxel (elemento de imagen), 141, 143
- placa base, 78–79, 81
- placa hija
 - para audio, 180
 - de módem, 197–198
 - ranura para, 26
 - uso de, 85

- plato de disco duro, 116
- Play, botón de Media Center, 228
- Playback, pestaña de cuadro de diálogo Sound, 184
- Playback Devices, opción de menú emergente, 186
- Plugged In, columna de ventana Edit Plan Settings, 206
- PNG (Gráficos de Red Portátiles), formato, 216, 288
- poder, botón de, 23–24, 58–62
- Pointer Options, pestaña de cuadro de diálogo Mouse Properties, 160–161
- pop-up, 291–292
- Pop-up Blocker, Internet Explorer, 292
- Portable Network Graphics (PNG), formato, 216, 288
- Portrait, orientación de papel para impresora, 176
- postura, 154–155
- Power Button, en Start Menu, 54, 61–62
- Power Options, ventana, 56, 58–59, 202–206
- Power Saver, plan de energía, 203–204
- “Presione cualquier tecla para continuar”, mensaje, 150
- Preview, botón de cuadro de diálogo Screen Saver Settings, 140
- Print, cuadro de diálogo, 174–175, 177
- Print Preview, comando, 175, 277
- Print Screen, tecla, 143, 149
- Printer, botón en barra de herramientas, 277
- Printer, icono en Panel de Control, 171
- Printers, ventana, 177
- Printers and Faxes, ventana, 171–172
- Privacidad Equivalente Cableada (WEP), 260
- privada, red, 256
- PRN, puerto, 100
- procesador, 82
- procesamiento, 12
- Program Files, carpeta, 322
- Program Info, opción de Media Center, 227
- programa. *Véase también* programas individuales por nombre
 - actualizaciones, 347–348, 375
 - antivirus, 287, 298, 342, 374–375
 - archivos, 16, 305
 - comprando, 362
 - definición, 15
 - desinstalando, 345–347
 - ejecutando, 342–345
 - fabricación de discos, 351
 - instalando, 340–342
 - mejora de, 347–348
 - proveniente de Internet, 283–286
 - sistemas operativos, 14–15
- Programs and Features, ventana, 346
- Propiedades de Fecha y Hora, cuadro de diálogo, 88–89
- Propiedades de Mouse, cuadro de diálogo, 159–162
- Propiedades de Teclado, cuadro de diálogo, 153–154
- Propiedades del sistema, ventana, 84, 257
- protector de pantalla, 137, 139–141, 204
- protector para teclado, 368
- Protocolo de Configuración Dinámica de Servidor (DHCP), 260
- proveedor de servicios de Internet (ISP), 272–273, 290
- Public Pictures, sección de ventana Desktop Background, 139
- pública, red, 256
- publicidad, 377
- puerto. *Véase también* USB
 - IEEE 1394, 27, 29–30, 36–37, 98, 253
 - introducción, 93–94
 - LPT1, 173
 - Mini 1394 DV, 27, 29–30, 37, 98
 - red, 27, 29–30
 - S-Video, 29, 31, 40
 - serial, 27–28, 30, 40, 100, 196
 - tipos de, 23, 26
- Puerto de Gráficos Acelerado (AGP), ranura, 86
- puntero de mouse, 160–161
- punto a punto (P2P), red, 250, 258
- puntos por pulgada (dpi), 214

• Q •

quemadura de pantalla, 141
 Quemar, botón, 243, 355
 Quick Launch bar
 colocando icono en, 345
 introducción, 66–68
 Window Media Player, 238
 QuickTime, programa, 234
 quitando almacenamiento externo,
 125–126
 Quitar con seguridad, comando, 126

• R •

RAM (Random Access Memory), 12–13,
 102–103. *Véase también* memoria
 ranura
 de expansión, 23–24, 26, 78, 85–87
 para tarjeta de memoria, 23–24
 Read Me, hoja, 340
 README, archivo, 285
 Read-Only Memory (ROM), 103
 Recently Used Programs, lista, 343–344
 reciclaje de partes de computadora, 202
 reciente programa, acceso a, 343–344
 Reconnect at Logon, elemento de cuadro
 de diálogo para mapear unidad de
 red, 268
 Reconocimiento de Voz, Opciones de,
 245–246
 reconocimiento óptico de caracteres
 (OCR), programa, 213, 215
 recopilación de canciones en Media Player,
 239–240
 Record, botón de Media Center, 227–229
 Record Series, opción de Media Center, 229
 Recorded TV, sección de Media Center,
 228–230
 Recording, pestaña de cuadro de diálogo
 de Sounds, 184–185
 Recortar, herramienta, 218
 Recuerde, icono, 5
 recuperando archivo eliminado, 335–336
 recurso, 249

Recycle Bin, 73, 335
 red
 ad hoc, 257
 cable de, 39, 253
 Centro de Redes y Recursos
 Compartidos, 72–73, 254–255
 compartiendo
 carpetas, 266–269
 configurando Windows, 265–266
 desconectando, 269
 impresora, 269–270
 conectando a, 255–257
 configurando enrutador, 259–260
 detectando, 264
 explorando, 263–264
 grupo de trabajo, 258–259
 hardware de, 251–254
 inalámbrica, 41
 introducción, 249–250, 261
 mapa de, 264
 módems, 38
 nombre de, 257–258
 P2P, 250, 258
 privada, 256
 pública, 256
 puerto, 27, 29–30
 ventana Red, 73, 262–264
 Red no identificada, sección de ventana
 Conectar a una red, 256
 redimensionando imágenes, 219–220
 reemplazando tinta o tóner, 166
 Refresh, botón de Internet Explorer, 277
 registro de inicio maestro, formato de
 disco, 352, 355–356
 reiniciando Windows, 57
 Reiniciar, comando, 53, 57
 reinicio, botón de, 24
 reinstalando Windows, 375–376
 rejillas de ventilación, 26–27
 reloj interno, 87–90
 Rename, comando, 312, 336
 repetición, velocidad y retraso de, 153
 “Reply to this message if you do not want
 to receive any further messages”,
 mensaje, 365
 repository, 283

- Reproducción, pestaña de cuadro de diálogo Sonido, 184
- Reproducción Automática, cuadro de diálogo, 120, 210–211
- reproducción de sonido, 186–187
- Reproducir, botón de Media Center, 228
- reproductor de música digital portátil, 371
- Reproductor de Windows Media. *Véase* Media Player
- reproductor MP3, 241–242, 371
- resolución
- de escáner, 214
 - de pantalla, 141–143
- “Responda a este mensaje si no desea recibir más mensajes”, mensaje, 365
- Restart, comando, 53, 57
- Restaurar este Elemento, botón de Papelera de Reciclaje, 336
- Restringir la búsqueda a los resultados, vínculo de motor de búsqueda, 278
- Resultados de la Búsqueda, ventana, 338
- retraso de repetición, 153
- Retroceder Página, tecla, 147, 149
- Return, tecla, 151
- revista de computación, 377
- Rich Text Format (*.rtf), botón de cuadro de diálogo Open, 326
- ripeando música en Media Player, 239–240
- RJ-45, toma de red, 39, 252
- robo de identidad, 291, 293
- ROM (Read-Only Memory), 103
- rotación de imágenes, 221
- router, 254, 259–260
- RS-232, puerto. *Véase* serial, puerto
- RSI (lesión por esfuerzo repetitivo), 154
- ruido en línea, 42, 45
- S •
- Safely Remove, comando, 126
- Sample Pictures, carpeta, 139
- SATA (Serial ATA), interfaz, 115–116
- satélite, módem de, 194
- Save, comando, 313–314, 363
- Save, cuadro de diálogo, 314–316
- Save As, comando, 277, 282, 313–316
- Save Attachments, cuadro de diálogo de Windows Mail, 287
- Save Picture As, opción de menú emergente, 282
- scan, botón en escáner, 213
- Scanners and Cameras, sección de Panel de Ccontrol, 233
- screen. *Véase* pantalla
- screen saver, 137, 139–141, 204
- Screen Saver Settings, cuadro de diálogo, 139–140
- Scroll Lock, tecla, 149
- SD (Secure Digital), tarjeta de memoria, 123
- Search, comando, 337–338
- Search Results, ventana, 338
- Search within results, vínculo de motor de búsqueda, 278
- Secure Digital (SD), tarjeta de memoria, 123
- seguridad. *Véase también* Centro de Seguridad de Windows
- Internet Explorer
 - bloqueador de elementos emergentes, 292
 - filtro anti-phishing, 293
 - introducción, 291–292
 - introducción, 289
 - posibles peligros, 289–291
 - programas antivirus, 298
 - seleccionando archivo
 - deseleccionando, 330–331
 - enlazando, 330–331
 - grupo aleatorio, 328–329
 - grupo de en fila, 329–330
 - introducción, 327–328
 - todos en carpeta, 328
- Select, botón de Panel de Control, 166
- Select All, comando, 328
- sello de fecha y hora en archivo, 306
- Send, botón en Windows Mail, 279
- Send To, submenú de menú File, 333
- serial, puerto, 27–28, 30, 40, 100, 196
- Serial ATA (SATA), interfaz, 115–116
- Service Set Identifier (SSID), 260

- servidor
 - espejo, 285
 - horario, 89
 - nombre de en configuración de módem, 273
 - en red P2P, 250
- Set As Background, comando, 139, 282
- Set Default, botón de cuadro de diálogo Sound, 186
- Setting, menú de cuadro de diálogo Power Options, 61
- Setup, programa, 49–50
- Share, botón de barra de herramientas, 267
- Share, comando, 267
- shared printer, icono en ventana Printers and Faxes, 172
- shareware, 285
- Sharing, pestaña
 - cuadro de diálogo con propiedades de carpeta, 267
 - cuadro de diálogo de propiedades de impresora, 269
- ShieldsUP, programa, 295
- Shift, tecla, 148, 150, 152, 330, 336
- Shortcut, sufijo de archivo directo, 334
- Show Color Mixer, botón de ventana Window Color and Appearance, 137
- Show Formatting Options, botón de cuadro de diálogo Burn a Disc, 353
- Show location of pointer when I press the CTRL key, opción de cuadro de diálogo Mouse Properties, 161
- Show More, botón, 266, 294
- Shut Down, comando, 54, 58–59, 361
- Shutdown menu, 53–54
- Siguiente Capítulo, botón de Media Center, 230
- Silencio, botón, 182, 185
- silla, 154
- símbolo de conexión, 29–31
- Sin Señal, mensaje, 134
- sincronización
 - de dispositivo portátil, 242
 - con servidor horario de Internet, 89
- sintonizador de televisión, 224–225
- sistema, carpeta de, 322
- sistema, unidad de. *Véase* unidad de sistema
- Sistema, ventana, 84, 257
- Sistema Básico de Entrada/Salida (BIOS), 91
- Sistema de Alimentación Ininterrumpida. *Véase* UPS
- Sistema de Archivos en Vivo, 244, 352, 354–356
- sistema de torre, 20
- sistema multiboot, 57
- sistema operativo, 14–15, 57
- sitio Web. *Véase también* sitios de Web por nombre
 - del autor del libro, 5, 233
 - comprobación automática por Internet Explorer, 293
 - lista de extensiones, 311
- Sleep Mode
 - cambiando función de botones de poder, 59
 - introducción, 53
 - en PC con batería, 206
 - plan de administración de energía, 204
 - propósito de, 56
- Slide Show, botón de barra de herramientas de carpeta, 222
- small footprint, computadora, 20, 85
- SmartComputing*, revista, 377
- SmartMedia, tarjeta de memoria, 123
- SmartSockets, tomacorriente múltiple, 42
- Snipping Tool, programa, 143
- sobrevoltaje transitorio, 45
- software
 - actualizaciones, 347–348, 375
 - antivirus, 287, 298, 342, 374–375
 - archivos en, 16
 - comprando, 362
 - definición, 12
 - desinstalando, 345–347
 - ejecutando
 - accediendo a programa reciente, 343–344
 - colocando en área de acceso rápido, 344

- colocando icono en barra de inicio
 - rápido, 345
 - creando acceso directo, 345
 - encontrando en menú Inicio, 342–343
 - introducción, 342
 - fabricación de discos, 351
 - instalando, 340–342
 - introducción, 13–14, 339
 - mejora de, 347–348
 - proveniente de Internet, 283–286
 - sistemas operativos, 14–15
 - de terminal, 198
 - tipos de, 15–16
 - Solid Colors, categoría de ventana Desktop
 - Background, 139
 - sonido. *Véase también* audio
 - asignando a eventos, 187–189
 - envolvente, 27–28, 31
 - esquema de, 189
 - grabando, 189–190
 - grave, 21, 27–28, 30, 180
 - reproducción de, 186–187
 - Sonido, cuadro de diálogo, 184–185, 188–189
 - Sony/Philips Digital Interface Format (SPDIF), puerto, 27–28, 31, 36
 - Sound, cuadro de diálogo, 184–185, 188–189
 - Sound Blaster Audigy, sistema, 180
 - Sound Recorder, programa, 189–190
 - Sound Scheme, lista desplegable de cuadro de diálogo Sound, 189
 - SourceForge.net página Web, 283
 - spam, 365
 - SPDIF (Formato de Interfaz Digital Sony/Philips), puerto, 27–28, 31, 36
 - Speech Recognition Options, 245–246
 - Spelling, botón en Windows Mail, 279
 - spyware, 283, 291, 375
 - SSID (Identificador del Servicio), 260
 - Start, botón, 4, 54, 66, 68–69
 - Start Menu
 - botón de encendido, 54, 61–62
 - definición, 4
 - encontrando programa en, 342–344
 - introducción, 54
 - uso de, 68–70
 - stylus, mouse, 158
 - subcarpeta, 319
 - subwoofer, 21, 180
 - SuperDisk unidad de disco, 121
 - SuperDrive unidad de disco, 121
 - suplantación de identidad, 291, 293
 - S-Video, puerto, 29, 31, 40
 - Switch Primary and Secondary Buttons,
 - casilla de cuadro de diálogo Propiedades de mouse, 162
 - Switch User, opción de menú Shutdown, 53
 - SysRq, tecla, 149, 151
 - System, ventana, 84, 257
 - system folder, 322
- T ●
- T (terabyte), 105–106
 - Tab, tecla, 151–152
 - Tagged Image File Format (TIFF), 216
 - tarjeta
 - capturadora de video, 224
 - de expansión
 - para audio, 180
 - de módem, 197–198
 - ranura para, 26
 - uso de, 85
 - de garantía, 34
 - de memoria, 114–115, 122–125, 166, 210
 - NIC, 252
 - de video, 130–133
 - Tarjeta Capturadora de Video (VGA)
 - adaptador de gráficos, 133
 - TB (terabyte), 105–106
 - tecla. *Véase también* combinación de teclas; *teclas individuales por nombre*
 - de control del cursor, 146–147
 - específica, 150–153
 - de función, 146
 - para ingresar al programa Setup, 49
 - de matemática, 152
 - de mecanografía, 146
 - modificadora, 148–149
 - variable, 148–149

- teclado
- básico, 146–147
 - conexiones de, 27, 29, 37, 99–100
 - cuadro de diálogo Propiedades de Teclado, 153–154
 - E/S, 11
 - ergonómico, 154, 369
 - especial, 152–153
 - inalámbrico, 226
 - introducción, 21
 - postura apropiada para escribir, 154–155
 - protector para, 368
 - teclas específicas, 150–153
 - teclas Lock, 149–150
 - teclas variables, 148–149
- Teclado Natural de Microsoft, 369
- teléfono, 38, 193. *Véase también* conexión telefónica, módem de
- Teléfono, toma de módem de teléfono, 38
- teletype (tty), 163
- televisión. *Véase también* Media Center de alta definición, 224
- introducción, 223
 - sintonizador de, 224–225
 - video digital, 233–236
- Temporarily Allow Pop-ups, opción de Internet Explorer, 292
- terabyte (T o TB), 105–106
- terminal, software de, 198
- thumb drive, 122
- thumbnail, 221–222
- tiempo, 87–90
- tienda fotográfica, 212
- TIFF (Formato de Archivo de Imagen con Etiquetas), 216
- tinta, 166–169, 362–363
- To, campo en Windows Mail, 279–280
- Todos los Programas, menú, 4, 69, 342–345
- tomacorriente múltiple, 41–43, 48
- tóner, 166–168
- Toner [is] low, mensaje de impresora, 169
- torre, 20
- TrackBall mouse, 158
- transmisor inalámbrico, 41
- Troyano, 291
- truthorfiction, sitio Web, 364
- tty (teletype), 163
- tubo de rayo catódico (CRT), monitor, 131–132
- TV en Vivo, Media Center, 226–228
- TV Grabada, sección de Media Center, 228–230
- twisted pair, 196
- TXT, extensión de archivo, 316



- UAC (Control de Cuentas de Usuario), 256, 299–300, 340
- ubicación
- de computadora, 34
 - favorita, en Explorador de Windows, 323
 - de parlantes, 181–182
- Ubicación de imágenes, menú de ventana Fondo del escritorio, 138–139
- unidad central de procesos (CPU), 21–22, 82
- unidad de disco
- CD-ROM/DVD
 - capacidad de, 119
 - clasificación de velocidad, 119
 - en consola, 78
 - expulsión de, 120–121
 - inserción de, 120
 - introducción, 23–24, 118–119
 - láser en, 115
 - duro, 78, 116–118, 369
 - E/S, 11
 - flexible, 23–24, 78, 121–122
 - funcionamiento de, 115–116
 - introducción, 114–115
 - letra de, 117, 126–128, 268–269
- unidad flash, 122
- unidad de sistema. *Véase* consola
- unidad de video, 136
- Unidades de Disco Duro, sección de ventana Computer, 126–127
- Uninstall, programa, 345
- Uninterruptible Power Supply. *Véase* UPS
- Universal Serial Bus. *Véase* USB

- Unnamed Network, sección de ventana
 Connect to a Network, 256
- update. *Véase* actualización
- upgrade, 347–348
- uploading, 281
- UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
 apagamiento de, 58
 compra de, 370
 introducción, 43–46
 orden de encender sistema, 48
- USB (Bus Serial Universal)
 definición, 95
 puerto
 cable de, 95
 conector de, 31
 dispositivo, 95–96
 energía suministrada por, 96
 hub de, 96–97
 impresora, 39, 170
 introducción, 40–41, 94–95
 mouse, 37
 panel de E/S, 27–28
 parlantes, 36
 símbolo, 31
 teclado, 37
- User Account Folder, ventana, 320–321
- User Profile, carpeta, 73, 282, 320–322
- usuario
 advertencias de UAC, 256, 299–300, 340
 cambio de, 53
 introducción, 51
- utilidad
 de configuración de BIOS, 50
 definida, 15
- U •
- valor de tiempo de desconexión, 172
- váticos, 92
- VBS (Visual Basic Script), 365
- velocidad
 de doble clic, 161
 microprocesador, 83
 de módem, 195–196
 de repetición, 153
 de unidad de disco, 119
- Velocidad de doble clic, sección de cuadro
 de diálogo Mouse Properties, 161
- ventilación, rejilla de, 26–27
- ventilador, 26, 78, 91
- Ver Estado, vínculo de Ventana Network and Sharing Center, 255
- Ver Estado y Tareas de Red, vínculo de Control Panel Home, 72, 198–199
- Ver Grabaciones Programadas, menú de Media Center, 230, 232
- Ver Mapa Completo, vínculo en ventana Network and Sharing Center, 264
- Ver Más, botón, 266, 294
- verificación de correo electrónico, 364–365
- Verificar el Estado de Seguridad de la Computadora, opción de Panel de control, 294
- versión de software, 348
- Vertical, orientación de papel para impresora, 176
- VGA (Norma de Visualización de Gráficos), puerto, 27–28, 38
- VGA (Tarjeta Capturadora de Video) adaptador de gráficos, 133
- video. *Véase también* televisión
 archivo de, 234–235
 cámara web, 233
 editando, 235–236
 introducción, 233
 memoria de, 109
 puerto, 27–28, 30
 tarjeta capturadora de, 224
- Video DVD, opción de Media Center, 231
- Video Gate Array (VGA) adaptador de gráficos, 133
- Video Graphics Array (VGA), puerto, 27–28, 38
- video RAM (VRAM), 132
- Video Separado, puerto, 29, 31, 40
- videoconferencia, 233
- Videos, carpeta, 73, 321
- vidrio, monitor de, 131–132

- View Full Map, vínculo en ventana Network and Sharing Center, 264
 - View Network Status and Tasks, vínculo de Control Panel Home, 72, 198–199
 - View Scheduled, menú de Media Center, 230, 232
 - View Status, vínculo de Ventana Network and Sharing Center, 255
 - virus, 283, 291
 - VirusScan, programa, 298
 - Vista, 4, 70, 106
 - vista en miniatura, 221–222
 - Vista Preliminar, comando, 175, 277
 - Vista Previa, botón de cuadro de diálogo Configuración del Protector de Pantalla, 140
 - Visual Basic Script (VBS), 365
 - visual processing unit (VPU), 133
 - visualización
 - ajustando, 135
 - definición, 130
 - de extensión de archivos, 311–312
 - de imágenes, 221–222
 - vmyths, sitio Web, 364
 - voltaje
 - interruptor de, 26
 - pico de, 45
 - volumen, 185–186
 - Volver a conectar cuando inicie sesión, elemento de cuadro de diálogo para mapear unidad de red, 268
 - Voz, Opciones de Reconocimiento de, 245–246
 - VPU (visual processing unit), 133
 - VRAM (video RAM), 132
- *W* ●
- wallpaper, 138–139
 - watts, 92
 - Waveform (WAV), formato, 187, 243
 - web camera, 233
 - WEP (Privacidad Equivalente Cableada), 260
 - Win, tecla
 - combinaciones con, 55, 84, 107, 148
 - desplegando Panel de Inicio con, 68
 - uso de, 148
 - Window Color and Appearance, categoría de ventana Personalization, 137
 - Windows. *Véase también* audio; monitor almacenamiento de archivos personales, 73 carpeta, 322 cerrando, 361 Classic, 138 comandos de menú, 3 computadoras Macintosh, 17 configuración
 - para compartir, 265–266
 - para Internet, 274
 - control de redes, 71–73
 - cuadro de diálogo Propiedades de Teclado, 153–154
 - cuentas de usuario, 51
 - escritorio, 52
 - inicio de sesión, 51–52
 - interfaz de, 66–70
 - introducción, 50, 65
 - opciones de energía, 202–206
 - Panel de Control, 70–71
 - Propiedades de Mouse, 159–162
 - reinstalación de, 375–376
 - sistema de ayuda, 74
 - tecla, 68, 148
 - trabajando con disco de datos en, 354–355
 - ventana Impresoras y Faxes, 171–172
 - Windows Bitmap (BMP), formato, 216
 - Windows Critical Stop.wav, sonido, 188
 - Windows Defender, 290, 297–299
 - Windows Explorer, 211, 323–324
 - Windows Firewall, 290, 294–296
 - Windows Mail. *Véase* Mail, programa
 - Windows Media Audio (WMA), formato, 187, 243
 - Windows Media Center. *Véase* Media Center
 - Windows Media Player. *Véase* Media Player
 - Windows Media Video (WMV), formato, 234

Windows Movie Maker, 235–236, 351
 “Windows no puede abrir este archivo”,
 cuadro de diálogo, 287
 Windows Photo Gallery, 210–211
 Windows Security Center. *Véase* Centro de
 Seguridad de Windows
 Windows Update, 296–297
 Windows Vista, 4, 70, 106
 Windows Wallpapers, categoría en ventana
 Desktop Background, 138
 WINNT, carpeta, 322
 Wired Equivalent Privacy (WEP), 260
 Wizard Speaker Setup, 184
 WMA (Windows Media Audio), formato,
 187, 243
 WMV (Windows Media Video), formato, 234
 workgroup, 258
 World Wide Web. *Véase* red

• X •

X, en clasificación de velocidad, 119
 xD, tarjeta de memoria, 123

• Z •

Zip
 archivo, 285–286
 disco, 121
 Zipped (Extract Compressed) Folders,
 ventana, 286
 Zoom, menú de Internet Explorer, 276

